

Bedienung Schokobrunnen

Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Aufnahmeschüssel, die Spirale und die Etageren

Aufstellen

Stellen Sie den Schokobrunnen auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht der Maschine aushält.

Montage

- Schrauben Sie die Aufnahmeschüssel (1) auf das Unterteil (2) (Getriebe)
- Stecken Sie die Spirale (3) auf die Aufnahmekopf (4)
- Stülpen Sie die Etageren (5) über die Spirale (3) und schrauben Sie sie auf der Aufnahmeschüssel (1) fest.
- Setzen Sie den Stabilisierungsring (6) ein



Gerät vorbereiten

Schalten Sie die Heizung (7) (HEAT) des Schokobrunnen ein. Stellen Sie die Heizung auf max. 50 Grad (9).
(niemals höher die Schokolade verbrennt).



Schokolade aufbereiten

Erwärmen Sie für den ersten Start - 3kg Schokolade (Kuvertüre in Calletsform) im Wasserbad.
Schütten Sie die erwärmte Schokolade nun in die Aufnahmeschüssel (ohne Klumpen).

Während des Betriebes kann geschmolzene Schokolade hinzugefügt werden!

Der Schokobrunnen ist betriebsbereit, wenn...

...die gesamte Schokolade verflüssigt ist.

Für einen besseren Fluss der Schokolade verwenden Sie Kakaobutter
Pro 1 kg = 5% Kakaobutter oder Sahne.

Schalten Sie den Motor/Spirale (8) (MOTOR) erst ein, wenn die Gesamte Schokolade in der Aufnahmeschüssel komplett verflüssigt ist!



Während des Betriebes kann geschmolzene Schokolade hinzugefügt werden

Reinigung – bei nochmaliger Nutzung (Keine Endreinigung)!

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Nehmen Sie den Stabilisierungsring (6) ab (nur gesteckt)
- Ziehen Sie die Etageren (5) nach oben raus
- Ziehen Sie die Spirale (3) unten vom Aufnahmekopf (4) ab
- Schrauben Sie die Aufnahmeschüssel (1) vom Unterteil (2) ab
- Reinigen Sie alle Teile mit heißem Wasser, es darf keine Schokolade mehr vorhanden sein.
- Zusammenbau und Vorbereitung Schokolade siehe Montage und Schokolade aufbereiten

Reinigung vor Abgabe!

Bitte grob Vorreinigen (entfernen Sie die flüssige Rest-Schokolade)

Nicht mit dem Messer die Schokolade abkratzen (Schäden müssen bezahlt werden)

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Nehmen Sie den Stabilisierungsring (6) ab (nur gesteckt) (Bitte grob reinigen)
- Ziehen Sie die Etagere (5) nach oben raus (Bitte grob reinigen)
- Ziehen Sie die Spirale (3) unten vom Aufnahmekopf (4) ab (Bitte grob reinigen)
- Schrauben Sie die Aufnahmeschüssel (1) vom Unterteil (2) ab (Bitte grob reinigen)
- Reinigen Sie alle Teile mit heißem Wasser.

Gebrauchs-/Sicherheitshinweise

Gefahr durch elektrischen Strom

- Das Gerät darf nur an geerdeten Steckdosen betrieben werden.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.

Fehlermöglichkeiten

- Das Gerät ist mit einer Feinsicherung ausgestattet. Wenn diese Sicherung ausgelöst hat, schaltet das Gerät ab und heizt nicht auf. Verwenden Sie nur die passende Sicherung.

Verbrennungsgefahr

- Während des Betriebes wird die Auffangschüssel des Schokobrunnen sehr heiß. Um Verletzungen zu vermeiden, heiße Geräteteile nicht berühren.

Im Notfall erreichen Sie uns unter Mobil 0160-8 44 39 59 (Frau Kawi)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung und viel Freude mit dem Schokobrunnen.

Sandra & Kay-Jörg Kawi GbR
EventVerleih-MK

EventVerleih-MK®
Ihr Festausstatter aus dem Sauerland

