

Popcorn - Bedienungsanleitung zur Herstellung von süßem Popcorn

1. Schalten Sie die Kesselheizung (**HEART (2)**) und schalten Sie das Rührwerk (**TURN (1)**) ein.
2. Schalten Sie die Beleuchtung und die Heizung (**POWER & LIGHT (3)**) des Bodens ein
3. **Warten** Sie bis sich der Kessel ausreichend erhitzt hat. (ca. 5 Minuten).
4. Öffnen Sie den Kessel indem Sie den Deckel mit dem schwarzen Griff nach oben schieben zur Magnethalterung
5. Geben Sie Popcornmais gemeinsam mit Fett wie nachfolgend angegeben in den Kessel.

Bitte nur **Popcornmais: 230g**
Fett: 41g



6. Geben Sie danach den Zucker wie nachfolgend angegeben in den Kessel.

Bitte nur **Zucker: 61g**



7. Schließen Sie den Kessel mit dem Deckel.

Jetzt unbedingt den Kochvorgang beobachten, sonst brennen Ihre Popcorn an!

8. Wenn alle Körner geplatzt sind, (ein Teil der Popcorn-Flocken quillt aus dem Kessel), d.h., sobald Sie keine Popgeräusche mehr hören, entleeren Sie den Kessel durch Umschwenken. (Ausharken)
6. Wiederholen Sie Punkt 4,5,6 und 7.
Machen Sie immer 3 bis 6 Röstdurchläufe, um die beste Qualität zu erreichen.
7. Beim **letzten** Vorgang die **Kesselheizung** (HEART (2)) bereits **ausschalten**, sobald die Popcorn-Flocken anfangen, aus dem Kessel zu quellen. Der Kessel ist noch heiß genug, um den Röstvorgang abzuschließen. Sie können so das Einbrennen von Fett- und Zuckerresten in dem Kessel im Rahmen halten, sowie eine starke Rauchentwicklung vermeiden.
8. **Nach** dem **letzten Popvorgang** schütten Sie dann 0,3 Liter möglichst warmes Wasser in den Kessel. (niemals Reinigungsmittel). Wenn der Kessel abgekühlt ist, gießen Sie das Wasser ab, bevor Sie mit dem nächsten Popprozess beginnen.



Vorreinigung durch den Kunden

Entfernen sie im Innenraum die restlichen Popcorn und Maiskörner. Auch die Auffangschublade bitte entleeren. Säubern Sie den Innenraum - die Glasflächen und den Kessel mit heißem Wasser. Die Endreinigung wird durch den Vermieter durchgeführt. Benutzen Sie **kein** Reinigungsmittel

Kommissionsware:

Nicht geöffnete Flüssig-Fettbehälter, sowie Zucker und Mais rechnen wir zurück.

Sie haben noch Fragen
Im Notfall rufen Sie uns bitte an unter 0 17 1 – 418 99 66 (Sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter)
Wir bemühen uns Sie schnellstens zurückzurufen.

Achtung!

Diese Popcornmaschine besteht aus 2 Teilen.

Das Oberteil ist nur lose auf den Rollwagen aufgestellt. Bei einem Transport muss unbedingt eine Transportsicherung angebracht werden.

Bei Beschädigung der Maschine haftet der Mieter vollumfänglich.